

Manual til Alarm



Alarm koder:

4 – kælder dør og vinduer

5 – stueplan døre og vinduer

6 – 1. sal vinduer

7 – indvendige sensorer

9 – Brandalarm

Fjernstyret kontrol med mobiltelefon:

Ring til 30958676 - panelet vil besvare opkaldet efter 1 ring.

Når panelet besvarer opkaldet indtastes den 6-cifrede PIN-kode på telefonens tastatur.

Koden skal testes langsomt

Hvis den rigtige kode er indtastet vil en lang tone blive udsendt fra panelet.

Hvis PIN-koden er forkert, vil tre korte toner blive udsendt fra panelet. Så må du prøve igen .

Efter at have indtastet korrekt PIN-kode vil panelet følge de instrukser angives herunder.

Modtagelse af alarmopkald:

Ved modtagelse af opkald fra alarmen tages * for at forhindre alarmen i at ringe videre til andre.

Herefter kan alarmen fjernstyres via telefonens tastatur med nedenstående taster.

Tryk på:

- 1** for at - skifte til **lytte-tilstand**
- 2** for at - skifte til **tale-tilstand**
- 3** for at - slå sin **lydgiver/alarm til**
- 4** for at - slå **lytte-tilstand fra**
- 5** for at - **afslutte opkaldet**, og frakoble sig.
- 6** for at - slå sin **lydgiver/alarm fra**
- 7** for at - **ARMERE /Tilslutte**
- 8** for at - **DES ARMERE /Frakoble**